

Pintura Vinil Acrílica



Descripción:

Pintura vinílica para interior y exterior de acabado mate, buena resistencia lavable y excelente poder cubriente. Formulada a base de resina vinílica y materias primas de alta calidad, obteniendo un excelente acabado en las superficies y un toque de elegancia a un costo medio.



Método de aplicación:

Brocha de pelo, rodillo o pistola de aspersión especial.



Usos:

Como recubrimiento para superficies de: yeso, cemento, tabla roca, concreto, etc., protegiendo y decorando simultáneamente tanto en exteriores como en interiores de casas, habitaciones, edificios, oficinas, etc.



Duración:

Tiempo estimado de 3 años tomando en cuenta que se debe realizar una buena preparación de superficie y que la zona donde se va a pintar esté libre de humedad, salitre, grasa y con pintura en mal estado sin reparar.



Limitaciones del producto:

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar. No es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. No utilizar en áreas que estén constantemente mojadas.



Rendimiento:

Aproximadamente de 6.0 a 7.0 m²/lt dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie donde se aplique.



Preparación de la superficie:

La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa antes de aplicar la pintura. En superficie nueva de concreto o yeso, dejar fraguar de tal manera que se evapore toda la humedad retenida. En superficie porosa o nueva, usar SellaRAM (Sellador Vinílico 5x1) para evitar el rechupado de pintura. En superficie brillante deberá lijar, dejando un acabado mate para que la pintura se pueda adherir. En superficie con pintura anterior, suelta, partida, o descascarándose eliminar con espátula, cepillo de alambre y lijar. En superficie con salitre y humedad deberán ser tratados, eliminados y sellar antes de aplicar la pintura.



Preparación:

Mezclar la pintura hasta que sea homogénea y adelgazar agregando de 10 a 15% máximo de agua. No mezclar con otros productos o sustancias extrañas para no deteriorar la calidad de la pintura. No dejar los envases destapados.



Tiempo de secado:

Aproximadamente al tacto en 30 minutos dependiendo del clima y cantidad de pintura aplicada (espesor de la película).



Tipo: Vinílica, soluble al agua.



Color: Gama de 27 elegantes colores de línea, además se fabrican colores especiales según muestra.



Ventajas:

Por su calidad tiene buena resistencia lavable, dejando un acabado fino.

Presentaciones:

4L

19L



Medidas de seguridad.

No se ingiera, en caso de ingesta, no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los ojos. No se deje al alcance de los menores de edad.



Almacenamiento

Mantener en un lugar fresco y perfectamente tapado.



Rendimiento.

Aproximadamente de 6.0 a 7.0 m²/lt dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie donde se aplique.

